

ELEKTRISKI AUGSTUMĀ REGULĒJAMA BIROJA RAKSTĀMGALDA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

versija 18.12.2021. * LinERGO/785624-7721

Galds modelis: SCANDIC, GOTLAND

Galda rāmis modelis: ERGO-2, COMPACT-2, GOTTFRID

Produkta (*attiecās tikai uz galda rami*) pārdevēja nodrošinātais garantijas periods

ir 5 gadi un ir spēkā tikai ievērojot šos lietošanas noteikumus.

Vispārējā pielietojuma biroja rakstāmgals paredzēts lietošanai tikai iekštelpās pie gaisa temperatūras no +10C līdz +40C. Gaisa mitrums no 40% līdz 60%.

Rakstāmgalds ar elektrisku augstuma regulāciju ir vidēji sarežģīta elektromehāniska sistēma, tās pareizai un drošai funkcionēšanai ir jāzin un jāievēro virkne prasību un ierobežojumu. Pārkāpjot zemāk aprakstītos lietošanas noteikumus, Jūs pakļaujat elektrošoka un traumu riskiem sevi un tuvumā esošos cilvēkus.

Pirms sākt lietot rakstāmgaldū jāpārliecinās ka visi elektriskie vadi piefiksēti, nekarājās, nevar būt izrauti, stingri ievietoti savienojumu ligzdās.

Izmantotjot galdu pirmo reizi, vai ja galds bija ilgstoši atvienots no elektībās ir **nepieciešama galda kalibrēšana**. Lai to veiktu vienlaikus jānospiež abas pogas uz vadības pults un jātur 10-11 sekundes. Pēc tam jānospiež poga "uz leju" un jātur kamēr galds nolaižās zemākajā pozīcijā. Nolaižoties, galda kalibrēšana ir pabeigta un tas gatavs darbam.

Produkta (*attiecās tikai uz galda rami*) pārdevēja nodrošinātais garantijas periods ir 5 gadi un ir spēkā tikai ievērojot lietošanas noteikumus.

Ir kategoriski aizliegts:

- izmantot galdu kā smagu priekšmetu pacelšanas platformu, tajā skaitā celt sevi vai kolēģus;
- izmantot galdu kā regulējamā augstuma pamatni mehāniskās un citās darbnīcās;
- sēdēt vai stāvēt uz galda virsmas jebkurā tās punktā;
- vilk vai stumt galdu, arī ja kolonnas/galda kājas ir zemākā pozīcija, mest galdu uz grīdas tā pārvietošanas laikā;
- piestiprināt galda kolonnu/galda kāju pēdas pie grīdas;
- novietot zem galda jebkādas priekšmetus kas varētu ierobežot galda brīvu pacelšanu vai nolaišanos;
- lietot galdu puteļņainās telpās, ķīmiski agresīvā vidē, telpās ar sliktu gaisa apmaiņu, karstās telpās, ārpus telpām;
- kategoriski aizliegts atvert galda elektiskās daļas (elektromotori, vadības bloks, vadības pults). Tās ir slēgtas un neparedz to atvēršanu un apkalpošanu. Elektrisko daļu atvēršana var novest pie nopietnām elektrotraumām un kļūt par nāves cēloni kā arī izraisīt ugunsgrēku;
- atvienot kolonnas no vadības bloka, pirms tas ir atslēgts no elektrības tīkla;

- nepārtraukti darbināt galdu (paceļot un nolaižot) vairāk kā 1 min. Galda darbības attiecība ir 1:9 kas nozīmē pēc 1min nepārtraukta darba galdu nedrīkst darbināt (paceļot vai nolaižot) 9 min. Ja galds būs darbināts vairāk nekā 1 min, var nostrādāt tā elektronikas pretpārkaršanas aizsardzības sistēma un nobloķēt galdu uz vismaz 9 minūtēm;
- galda kopšanai aizliegts izmantots agresīvās ķīmiskas vielas, abrazīvos materiālus;
- Galda lietotājam ir jābūt vecākam par 12 gadiem un pirms lietošanas tam jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Gadījumā, kad lietotājs nevar pastāvīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju, ir jānodrošina lietotāja apmācība.

Samontētu rakstāmgaldu drīkst pārvietot tikai nesot un tikai nolaižot to zemākajā pozīcijā, atvienojot no elektrības.

Galda celtségja 100kg (ieskaitot virsmu apt.20 kg), bet **ir jāievēro sekojošie noteikumi:**

- starpība starp svaru uz galda priekšējās un aizmugurējās malas nedrīkst pārsniegt 20kg;
- svaram ir jābūt vienmērīgi izvietotam uz galda virsmas;

Mainot galda virsmu **jāievēro:**

- Maksimālais atļautais galda virsmas dziļums ir 800mm
- Maksimālais atļautais galda virsmas platums ir 1600mm
- Galda rāmims obligāti jābūt centrātam attiecībā pret galda virsmu.

Lietošanas laikā uz kolonnas augšējās caurules var parādīties tumšākas līnijas. Tas ir kolonnas dabiskais nolietojums un rodas kolonnu teleskopiskā savienojuma uzbūves dēļ.

Gadījumā, kad galds **nereaģē uz taustiņu nospiešanu**, pārbaudiet elektriska tīkla pieslēgumu un vai visi elektriskie vadi ir ievietoti savās pieslēguma ligzdās. Ja galds joprojām nereaģē, jāveic galda **atkārtotā kalibrēšana kā aprakstīts augstāk.**

Galda mehānismi to lietošanas laikā, neprasa speciālu apkopi. Ja galda mehānismi nestrādā vai strādā ar troksni, ir jāsazinās ar galda pārdevēju. Sistēmas defektāciju un remontu **drīkst veikt tikai pamācīts personāls!**

24 stundu atbalsta tālrunis +371 29 114 991 (valodas: Latviešu, Angļu, Krievu).